


N°		←→	↕
7825	<p>FR Brucelles aux barrettes, permettant d'enlever un bracelet de sa boîte</p> <p>DE Federsteg-Kornzange, ermöglicht das Abnehmen des Armbandes vom Gehäuse</p> <p>EN Spring bar tweezers, allows to take off the bracelet from the watchcase</p> <p>ES Brucelas para barritas, permiten de quitar la pulsera de la caja del reloj</p>	110 mm	10 mm



N°		←→	↕
4852	<p>FR Brucelles pour tourner et enlever les plateaux. En laiton nickelé</p> <p>DE Kornzange um Hebelscheiben zu drehen oder zu entfernen. Aus vernickeltem Messing</p> <p>EN Tweezers to turn and remove rollers. In nickel-plated brass</p> <p>ES Pinzas para girar y sacar platillos. De latón niquelado</p>	95 mm	10 mm